

Verwerkingsadvies papier behang

Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen

- Behangtafel
- Plaksel
- Emmer
- Lood
- Insmeerborstel
- Aandrukborstel
- Aandrukspaan
- Afbreekmes (+ reserve mesjes)
- Potlood & lineaal
- Waterpas (bij lambrisering-effecten)
- Roerspaan/garde
- Aandrukroller (bij harde vinylsoorten)

Vorbereiding

Lees eerst onze 10 belangrijke behangtips op kleurmijninterieur.nl. Samengevat zijn deze als volgt:

- Rollen controleren op fouten. Controleer gelijkheid als gelijk kleur / kleurbad / aanmaaknummer.
- Zorg ervoor dat muren egaal zijn en voorgelijmd, dus niet te zuigend.
- Behanglijm aanmaken tenminste 1 uur voordat u gaat behangen.

Aanbrengen van papier/vinyl behang

- Knip de banen op de juiste lengte en neem een extra marge van 5 a 10 cm.
Bij behang met patronen (rapport), deze precies tegen elkaar leggen en baan voor baan afsnijden.
- Behang inlijmen.
- Leg het behang met de rugzijde naar boven tegen de rand van de tafel, en de volgende baan tegen de andere rand.
Smeer de baan, vanuit het midden, in en vergeet vooral de zijkanten niet.
- Sla de baan vanaf beide zijkanten naar het midden toe dicht en rol de dichtgeslagen baan vervolgens op en laat deze afhankelijk van het type behang 3 - 15 minuten inweken. (Volg de richtlijnen op het etiket van de rol)



Inlijmen



Dichtvouwen



Oprollen en in laten weken

Inweken papierbehang

Tijdens het inweken worden de banen breder. Aan de wand heeft het behang de neiging te krimpen. De lijm zal een echte krimp verhinderen, op voorwaarde dat de lijm sterk genoeg is aangemaakt en dat de muur vast is. Dit geeft het behang een mooie gladde spanning.

Te korte inweektijd geeft blaasjes. Het papier weekt nog verder in op de muur en zet nog verder uit. Te lange inweektijd veroorzaakt aan elkaar klevende of opkrullende kanten.

Laat elke baan even lang inweken.


- Breng een loodlijn aan bij elke eerste baan en elke hoek, dit is vooral belangrijk bij geometrische motieven en lambriserings-effecten* Doe dit voor u de banen in gaat lijmen.
- Laat het onderste deel van de baan dichtgevouwen. Hou de baan met 2 handen vast en bevestig haar, met een klein beetje overlap tegen het plafond, tegen de muur. Doe dit door het met een behangborstel licht aan te wrijven. Indien te fors wordt aangewreven wordt het papier extra uitgerekt en dat zal later in de vorm van open naden een lelijk eindresultaat geven. Lijmresten die op de voorkant van het behang terecht komen direct verwijderen met een vochtige spons. Gebruik voor de kanten alleen bij gladde papieren of vinyl een aandrukroller.
- Snij het behang aan de onderkant af door een behangspatel tegen de plint te houden en vervolgens met een afbreekmesje daar langsaf te snijden. (Breek het mesje na maximaal 4 x snijden af)



Aanbrengen op de wand



Aandrukken met en roller



debehangsite.nl
Afsnijden langs een liniaal

Let op !

Te hoge temperatuur bij droging veroorzaakt een spanning op de bovenlaag waardoor deze krimpt en open naden geeft. Te lage temperatuur bij de droging kan plooitjes of verkleuring geven.

*Lambrisering-effecten

De gemiddelde hoogte van een lambrisering varieert tussen de 70 – 120 cm. , mede afhankelijk van de hoogte van de wand. Zorg ervoor dat de overgang van de ene wandbekledingssoort naar de andere onder de helft van de totale wandhoogte blijft, dit geeft optisch een beter effect. Vaak is het aan te raden om meubelstukken/ wandcontactdozen ed. als uitgangspunt te nemen. Het is ook mogelijk 2 verschillende wandbekleding toe te passen boven ooghoogte op ongeveer 4/5 van de totale muurhoogte. Dit geeft een veel rustiger resultaat. Eventuele posters en schilderijen moeten geheel in de onderste wandbekledingssoort vallen.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze klantenservice:
klantenservice@kleurmijninterieur.nl