



Gebruiksaanwijzing plakfolie dhz

Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen

- Ontvetter
- Niet pluizige doek
- Schaar
- Zachte rubber spatel
- Scherp afbreekmesje
- Groot oppervlak > extra persoon

Voorbereiding

Het te beplakken oppervlakte moet glad en vetvrij zijn !

1. Ontvet de ondergrond.
Hiervoor kan een verfreiniger gebruikt worden of bij metaal wasbenzine of thinner.
2. Droog de ondergrond met een niet pluizige doek.
3. Knip het product ruim op maat. Op de achterzijde staat vaak een raster gedrukt zodat u makkelijk en precies kunt knippen.

Aanbrengen folie

Tip! Voor montage van folie op grote oppervlakten adviseren wij u, iemand bij de hand te hebben, die u bij de aanbrenging kan helpen.

1. Maak de rug op een hoek los en verwijder langzaam de schutfolie
Onder constant aanstrijken brengt u het aan.
Haal niet direct de gehele schutfolie los dit bemoeilijkt het aanbrengen.
2. Druk vanuit het midden met een spatel het product aan naar buiten.
3. Mocht het niet geheel goed gaan maak het dat een stukje los. Let wel! dit kunt u maar een enkele keer doen omdat anders vouwen blijvend zichtbaar blijven.
4. Mochten er toch luchtballen ontstaan zijn dan kunt u deze doorprikken met een naald.
5. Nadat het product is aangebracht snijdt u het op maat met een scherp afbreekmes.