



Gebruiksaanwijzing plakfolie prof

Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen

- Ontvetter
- Niet pluizige doek
- Schaar
- Zachte rubber spatel
- Scherp afbreekmesje
- Groot oppervlak > extra persoon

Vorbereiding

Het te beplakken oppervlakte moet glad en vetvrij zijn !

1. Ontvet de ondergrond.
Hiervoor kan een verfreiniger gebruikt worden of bij metaal wasbenzine of thinner.
2. Droog de ondergrond met een niet pluizige doek.
3. Knip het product ruim op maat. Op de achterzijde staat vaak een raster gedrukt zodat u makkelijk en precies kunt knippen.

Installatie folie

Tip! Voor montage van folie op grote oppervlakten adviseren wij u, iemand bij de hand te hebben, die u bij de aanbrenging kan helpen.

1. Maak de rug op een hoek los en verwijder langzaam de schutfolie. Onder constant aanstrijken brengt u het aan. Haal niet direct de gehele schutfolie los dit bemoeilijkt het aanbrengen.
2. Druk vanuit het midden met een spatel het product aan naar buiten.
Altijd vanuit het midden naar buiten strijken.
3. Mocht het niet geheel goed gaan maak het dat een stuk los en druk het opnieuw aan.
Omdat de lijmlaag pas na 24 uur zijn definitieve hechting bereikt kunt u geruime tijd met het product werken om het glad te krijgen.
4. Mochten er toch luchtballen ontstaan zijn dan kunt u deze doorprikken met een naald.
Maar doorgaans is dit niet nodig.
5. Nadat het product is aangebracht snijd u het op maat met een scherp afbreekmes.