



# Gebruiksaanwijzing raamfolie prof

## Aanbevolen werkmaterialen en hulpmiddelen

- Ontvetter
- Niet pluizige doek
- Schaar
- Spuitflacon
- Afwasmiddel, géén citroenafwasmiddel !
- Zachte rubber spatel
- Scherp afbreekmesje
- Groot oppervlak > extra persoon

## Vorbereiding

*Het te beplakken oppervlakte moet glad en vetvrij zijn !*

1. Maak het raam schoon en ontvet het raam.
2. Droog de ondergrond met een niet pluizige doek.
3. Knip het product ruim op maat.

## Installatie folie

*Tip! Voor montage van folie op grote oppervlakten adviseren wij u, iemand bij de hand te hebben, die u bij de aanbrenging kan helpen.*

1. Maak het glas goed nat (bij voorkeur met spuitflacon) met water met een beetje afwasmiddel. De folie is dan makkelijker te corrigeren/positioneren op het oppervlakte.
2. Maak de rug op een hoek los en verwijder de schutfolie. U kunt direct de gehele schutfolie loshalen en de folie aanbrengen. Onder constant aanstrijken brengt u het aan.
3. Druk vanuit het midden met een spatel het product aan naar buiten. Mocht het niet geheel goed gaan maak het dat een stukje los. Kleine blaasjes bij raamfolie trekken in het algemeen na 24 uur vanzelf weg.
4. Mochten er toch blijvende luchtballen zijn na 24 uur dan kunt u deze doorprikken met een naald. Doorgaans is dit niet nodig.
5. Nadat het product is aangebracht snijd u het op maat met een scherp afbreekmes.